













Inhoudsopgave

Betekenis van de symbolen	2
Over het display	2
Een nummer uit het telefoonboek bellen.....	2
Een gesprek beantwoorden	2
Informatie inwinnen	2
Telefoneren met de hoorn	3
Handsfree telefoneren	3
Een nummer uit het geheugen bellen	3
De nummers in het geheugen controleren.....	3
Een nummer in het geheugen opslaan (max. 16 cijfers).....	3
Nummers langer dan 16 cijfers opslaan en bellen	4
Het laatstgekozen nummer tijdelijk opslaan	4
Het laatstgekozen nummer herhalen	4
Uitschakelen van de hoorn- of handsfree-microfoon (Stil)	4
De gespreksduur bijhouden.....	4
Het luidsprekervolume instellen.....	5
Belvolume wijzigen	5
Beltoon wijzigen	5
Het volume van het luistergedeelte instellen	5
Kijken of er berichten zijn	5
Klok instellen	5
Instellingen bij het installeren.....	6
Bericht aan de gebruiker	7

Betekenis van de symbolen

-  Start/Stop de timer om de duur van een gesprek vast te leggen
-  Sla een nummer op in het geheugen
-  Controleer een nummer in het geheugen
-  Schakel de hoorn of de handsfree-microfoon in/uit (Stil)
-  Kies het laatstgekozen nummer opnieuw of voeg een pauze in het nummer dat wordt opgeslagen in het geheugen
- R** Doorverbinden. Verbind het gesprek door naar een ander nummer
-  Schakel de luidspreker in/uit
-  Regel het volume van de luidspreker
-  Kies het tweede nummer van een geheugenplaats
-  Sla een nummer tijdelijk op of bel het gekozen nummer
-  Geheugentoetsen. Onder iedere toets kunnen twee nummers van 16 cijfers worden opgeslagen
-  Voicemail bericht. Als het lampje brandt, is er een Voicemail bericht voor u
-  Het belvolume. Kan op Uit, Laag of Hoog worden ingesteld



Het lampje knippert tijdens een binnenkomend gesprek



Toon belsignaal. De toon kan worden ingesteld op Laag, Medium of Hoog




Volume luistergedeelte. Het volume kan worden ingesteld op Normaal of Hoog

Over het display


Het display kan maximaal 16 cijfers bevatten. Als er meer dan 16 cijfers worden ingevoerd schuift het nummer naar links zodat alleen de laatste 16 cijfers zichtbaar zijn.

Een gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op of druk op  om het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek doorschakelen

Druk tijdens een gesprek op **R** en kies het andere nummer.

Als de derde partij opgenomen heeft, leg de hoorn neer of druk op .

Het gesprek is nu doorgeschakeld naar de derde partij.

Informatie inwinnen


Druk tijdens een gesprek op **R** en draai het andere nummer.

Nadat de derde partij heeft opgenomen, kunt u het gesprek weer terugnemen door weer op de **R** te drukken.

Telefoneren met de hoorn


Neem de hoorn op

Kies het nummer


U kunt de luidspreker aan- of uitzetten door op  te drukken. Als de luidspreker aan staat, licht het LED-signaallicht bij het symbool op.

Plaats de hoorn na het gesprek terug om de lijn vrij te maken.


Handsfree telefoneren

Druk op 



Kies het nummer




Druk na het gesprek op  om de lijn vrij te maken

Een nummer uit het geheugen bellen


Neem de hoorn op of druk op 

Opmerking: *Het is mogelijk dat er twee nummers aan één toets zijn toegewezen.*




Druk op geheugentoets  ..  om het **eerste** nummer te krijgen


Druk op , gevolgd door geheugentoets  ..  om het **tweede** nummer te krijgen

De nummers in het geheugen controleren


Neem de hoorn op of druk op 

Opmerking: *Het is mogelijk dat er twee nummers aan één toets zijn toegewezen.*

Druk op , gevolgd door geheugentoets  ..  om het **eerste** nummer te controleren


Druk op , gevolgd door  en geheugentoets  ..  om het **tweede** nummer te controleren

Een nummer in het geheugen opslaan (max. 16 cijfers)

Neem de hoorn op of druk op 


Opmerking: *Onder iedere geheugentoets kunnen twee nummers van 16 cijfers worden opgeslagen.*





Het **eerste** nummer opslaan


Druk op  en kies het nummer

Druk opnieuw op , gevolgd door geheugentoets  .. 

Het **tweede** nummer opslaan

Druk op  en kies het nummer

Druk opnieuw op , gevolgd door  en geheugentoets  .. 

Opmerking: *Soms moet u op een tweede kiestoon wachten voordat een nummer kan worden gekozen. In zulke gevallen kunt u een pauze in het nummer instellen door op  te drukken. Als één pauze niet genoeg is om de lijn te krijgen, stelt u meerdere pauzes in. Houd er wel rekening mee dat elke pauze telt als een*

cijfer en er maximaal 16 cijfers mogelijk zijn.

Nummers langer dan 16 cijfers opslaan en bellen


Toelichting:

Een nummer dat in het geheugen of het telefoonboek wordt opgeslagen, kan maximaal uit 16 cijfers bestaan. Maar soms is een nummer met de cijfers voor toegangscode, kiescode en pauze langer. Een nummer van meer dan 16 cijfers kan in het geheugen worden opgeslagen door twee (of meer) locaties te gebruiken om het volledige nummer op te slaan.


Opmerking: Nummers die moeten worden herhaald of in het tijdelijke geheugen staan, kunnen uit maximaal 32 cijfers bestaan.

U kunt het nummer bellen door achtereenvolgens de opeenvolgende delen te kiezen.


Het laatstgekozen nummer tijdelijk opslaan

Neem de hoorn op of druk op 


Kies het nummer


Druk op 

Het nummer wordt in een tijdelijk geheugen geplaatst waar het blijft staan totdat er een nieuw nummer wordt opgeslagen.


Om het tijdelijk opgeslagen nummer te kiezen neem u de hoorn op en drukt u op 

Het laatstgekozen nummer herhalen


Neem de hoorn op of druk op 

Druk op 

Uitschakelen van de hoorn- of handsfree-microfoon (Stil)

Druk op 


Wat u nu zegt, kan niet door de andere partij worden gehoord. Als de functie Stil is ingeschakeld brandt het LED-waarschuwingslicht bij het symbool.

De knop  heeft een aan/uit-functie: als u de knop weer indrukt wordt de hoorn of handsfree microfoon weer ingeschakeld.

Opmerking: U kunt de microfoon van de hoorn ook uitschakelen door de drukknop op de hoorn zelf in te drukken.


De status van knop  (aan of uit) blijft gehandhaafd als u de spreekmodus verandert. Als de lijn weer vrijkomt, wordt de functie 'Stil' automatisch uitgeschakeld.

De gespreksduur bijhouden


Druk na het kiezen op 


De verstreken tijd wordt op het display bijgehouden.

Als u vergeet de timer in te schakelen, begint deze automatisch te tellen 6 seconden nadat het laatste cijfer wordt gekozen.

Druk na het gesprek opnieuw op . De gespreksduur wordt gedurende enkele seconden na het eind van het gesprek weergegeven.


Om de duur van het laatste gesprek te controleren:

Neem de hoorn op of druk op 

Druk op 

De display toont de duur van het laatste gesprek.

Het luidspreekervolume instellen

Beweeg de schuifregelaar aan de rechterkant van de telefoon, onder het symbool 


Belvolume wijzigen

Gebruik de driestandenschakelaar aan de rechterkant van de telefoon, onder de symbolen



De symbolen staan voor Uit, Laag en Hoog

Beltoon wijzigen

Gebruik de driestandenschakelaar aan de rechterkant van de telefoon, onder de symbolen 

De symbolen staan voor Laag, Medium en Hoog


Het volume van het luistergedeelte instellen

Gebruik de tweestandenschakelaar aan de achterzijde van de telefoon, onder de symbolen




De symbolen staan voor Normaal en Hoog

Kijken of er berichten zijn

Controleer het lampje bij het symbool 
Als het brandt, is er een bericht voor u

Klok instellen

Onder het paneel met de geheugennummers bevinden zich drie knoppen. De linkerknop is voor de uren, de middelste knop voor de minuten en de rechterknop voor het instellen.

Neem de hoorn op of druk op 

Druk op de rechterknop (**Set Clock**).

Druk op de linkerknop (**Hours**) en houd deze vast om de uren in te stellen.
De klok werkt met een 24-uursaanduiding.

Optioneel: Druk op de middelste knop (**Minutes**) en houd deze vast om de minuten in te stellen.
Plaats de hoorn weer terug of druk op de rechterknop (**Set Clock**). De klok is nu ingesteld.

Instellingen bij het installeren

Gedurende de installatie zijn er drie schakelaars die moeten worden ingesteld conform de configuratie van de plaatselijke bedrijfstelefooncentrale. Deze schakelaars zijn voor:

- **Bericht in de wacht (Message)**
Deze functie kan ON of OFF worden gezet
- **Manier van doorverbinden (Recall)**
Deze kan worden ingesteld op Earth Recall (ETH) of Time Break Recall (TBR)
- **Puls lengte TBR (TBR)**
De pulslengte bij TBR is instelbaar op 100, 300 of 600 ms

De drie schakelaars bevinden zich onder het paneeltje met de geheugennummers.

Hebt u nog vragen over deze instellingen, neem dan contact op met uw telefoonbeheerder of de dichtstbijzijnde serviceverlener.

Bericht aan de gebruiker

Voor aansluiting op bedrijfs-
telefooncentrales van KPN

Dit apparaat wordt geleverd met een
aansluitsnoer voorzien van RJ11 stekers

Hierbij verklaart KPN dat het product Vox
BaseLine Pro in overeenstemming is met
de essentiële eisen van Directive
1999/5/EC.

Ordernr.: 3522 009 10962

