



Aansluiting voor een headset, een handsfree apparaat of een luidspreker

### Audiotoetsen

- Toets ophangen:** om een gesprek te beëindigen.
- Toets handsfree/luidspreker:** om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
  - Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
  - Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).
- Toets omroep/geheim**
  - Tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
  - Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.
- Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.**

### Uitbreidingschakeling

Het toestel kan zijn voorzien van een uitbreidingschakeling. U hebt dan extra toetsen die u kunt configureren tot functie-, lijn- en oproepstoetsen.

**Labels plaatst u als volgt:** trek het lipje van het afdekplaatje van het toetsenblok naar u toe en licht dit op. Plaats het label op de daarvoor bestemde plaats op het toetsenblok en plaats het afdekplaatje terug.

### Display en displaytoetsen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de functies die u met de tien toetsen op het scherm ter beschikking hebt.

- Pictogram doorschakeling:** wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.
- Headset aangesloten.** **Afspraak geprogrammeerd.**
- Stilte-modus ingeschakeld.** **Toestel vergrendeld.**
- Displaytoetsen:** als u een displaytoets indrukt, activeert u de bijbehorende functie op het scherm.

### Navigatie

- OK-toets:** hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.
- Navigatietoets links-rechts:** hiermee kunt u van de ene pagina naar de andere gaan.
- Navigatietoets omhoog-omlaag:** hiermee kunt u door een pagina bladeren.
- Toets terug/home:** hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken). Tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende homepages (o.a. Menu en Info) en naar de telefoonschermen.

### Homepages

**Pagina menu:** Hier vindt u alle functies en toepassingen die met behulp van de toetsen bij de labels kunnen worden gebruikt.

**Pagina pers.:** Hier vindt u de lijn- en oproepstoetsen die direct kunnen worden geprogrammeerd..

**Pagina info:** Hier vindt u alle informatie over de telefoon en de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal berichten, status van de doorschakeling, vergaderoproep, enzovoort.

### Presentatie van oproepen

- Inkomende oproep.** **Actieve verbinding.**
- Oproep in wachtstand\*.**

Bij twee gelijktijdige oproepen is het mogelijk om van de ene naar de andere oproep te schakelen door de toetsen die bij die oproep horen, in te drukken.

**Navigatietoets links-rechts:** hiermee kunt u oproepen raadplegen.

**OK-toets:** hiermee kunt u de geraadpleegde oproep aannemen.

### Functietoetsen en programmeerbare toetsen

- Informatietoets:** hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina "Menu" en voor het programmeren van de toetsen van de pagina "Pers."
- Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices.** wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.
- Toets nummerherhaling:** hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.
- Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2):** het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd.

### Aanpassen van uw toestel

De programmeerfuncties voor het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **Menu**.

### Wijzigen van uw toestel password

toegankelijk via de pagina "menu"

→ **volg de instructies op het scherm**

### Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen.

toegankelijk via de pagina "menu"

voer volgens de instructies op het scherm uw wachtwoord in of valideer het

→ **het toestel is vergrendeld/ontgrendeld**

### Beltoon aanpassen

toegankelijk via de pagina "menu"

→ **configureer de bel (melodie, volume, modus, enzovoort) door de instructies op het scherm te volgen.**

### Instellen van het contrast van het display

toegankelijk via de pagina "menu"

→ **verhogen of verlagen van het contrast** **OF** **druk deze toets meermaals in om het contrast te wijzigen**

## Telefoneren

### Het nummer van uw toestel opvragen

info

Het nummer van het toestel wordt weergegeven op de pagina "Info".



Ga naar de pagina "Info" met behulp van de navigatietoetsen.

## Opbellen



OF



OF



OF



hoorn opnemen

hands-free

geprogrammeerde  
lijntoets

meteen nummer  
kiezen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.


## Beantwoorden van een oproep



OF



OF



hoorn  
opnemen

hands-free

druk de toets "inkomende oproep" bij  
het pictogram in

## Herhalen



laatste nummer herhalen

## Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel

gekozen aansluiting is  
bezet



verbinding  
beëindigen

## Voicemail

### Raadplegen van uw voicemail

Wanneer deze knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



volg de instructies op het  
scherm

druk de toets bij "voicemail- of  
tekstberichten raadplegen" in

## Doorschakelen van uw oproepen

### Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



druk de toets in bij de te  
programmeren  
doorschakelfunctie  
(rechtstreeks, berichten, niet  
storen, enzovoort)

kies het  
nummer van  
het  
gewenste  
toestel

druk op ok als de  
programmering niet  
automatisch is opgeslagen

### Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



druk de toets bij  
"doorschakelen naar  
mailbox" in

druk op ok als de  
programmering niet  
automatisch is opgeslagen

## Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



bevestig zo nodig het  
annuleren van de  
doorschakelfunctie

druk de toets bij "doorschakeling  
annuleren of uitschakelen" in

## Nummerlijsten

### Opbellen via naamkiezen



voer de eerste  
letters van de naam  
in

selecteer de naam in de  
weergegeven lijst.

nummer wordt gebeld  
als de naam goed is



OF



selecteer de naam in de  
weergegeven lijst

nummer wordt gebeld  
als de naam goed is

### Oproeptoetsen programmeren

pers.



volg de instructies op  
het scherm

druk een oproeptoets of een programmeerbare toets  
(f1 of f2) in. dit kan rechtstreeks of via de toets **i**

### Bellen via geprogrammeerde oproeptoetsen

pers.



met behulp van de  
navigatietoetsen  
toegankelijk op de  
pagina "toestel"


zoek de aansluiting die u wilt  
bellen tussen de  
geprogrammeerde  
oproeptoetsen

de persoon van uw keuze  
opbellen

## Tijdens het gesprek

### TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



tijdens het gesprek



OF



om in te schakelen

### Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



OF



de eerste  
gesprekspartner  
wordt in de  
wachtstand gezet

meteen  
nummer  
kiezen

nummer  
kiezen

### Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



nr. van het  
toestel van  
bestemming

### Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



gesprek tussen drie  
gesprekspartners of  
functiecode

opheffen van de conferentie en  
terugkeren naar de eerste  
gesprekspartner of functiecode

gesprek met alle  
beëindigen

## Garantie en voorwaarden

In dit document vindt u de diensten die beschikbaar zijn op toestellen Alcatel 4028-4029 die zijn aangesloten op een Alcatel OmniPCX Office- of Alcatel OmniPCX Office Enterprise-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het toestel 4028 (toestel IP) of 4029 (digitaal toestel). Raadpleeg de installateur.

Vaarschuwing: zorg ervoor dat het telefoontoestel nooit in contact komt met water. Wel kunt u voor het reinigen van het toestel een vochtige doek gebruiken. Gebruik nooit oplossingen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Spreek nooit schoonmaakmiddelen op het toestel. Het luistergedeelte van de hoorn kan metaaldeeltjes aantrekken die gevaar voor het oor kunnen opleveren.

De labels zijn niet officieel vastgelegd en kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn. Bepaalde functies van het toestel zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en de activering van softwareseleutels.

EC: Wij, Alcatel Business Systems, verklaren bij deze dat het product Alcatel 4028-4029 in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en de Raad. Een kopie van deze verklaring van instemming kunt u bij uw installateur aanvragen.

Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van het product zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rechten voorbehouden.

