



Aansluiting voor een headset, een handsfree apparaat of een luidspreker

### Audiotoetsen

- Toets ophangen:** om een gesprek te beëindigen.
- Toets handsfree/luidspreker:** om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
  - Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
  - Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).
- Toets omroep/geheim:**
  - Tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
  - Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.
- Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.**

### Uitbreidingschakeling

Het toestel kan zijn voorzien van een uitbreidingschakeling. U hebt dan extra toetsen die u kunt configureren tot functie-, lijn- en oproepstoetsen.

**Labels plaatst u als volgt:** trek het lipje van het afdekplaatje van het toetsenblok naar u toe en licht dit op. Plaats het label op de daarvoor bestemde plaats op het toetsenblok en plaats het afdekplaatje terug.

### Display en displaytoetsen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de functies die u met de tien toetsen op het scherm ter beschikking hebt.

- Pictogram doorschakeling:** wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.
- Headset aangesloten.** **Afspraak geprogrammeerd.**
- Stilte-modus ingeschakeld.** **Toestel vergrendeld.**
- Displaytoetsen:** als u een displaytoets indrukt, activeert u de bijbehorende functie op het scherm.

### Navigatie

- OK-toets:** hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.
- Navigatietoets links-rechts:** hiermee kunt u van de ene pagina naar de andere gaan.
- Navigatietoets omhoog-omlaag:** hiermee kunt u door een pagina bladeren.
- Toets terug/home:** hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken); Tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende homepages (o.a. Menu en Info) en naar de telefoonschermen.

### Homepages

**Pagina menu:** hier vindt u alle functies en toepassingen die met behulp van de toetsen bij de labels kunnen worden gebruikt.

**Pagina pers.:** hier vindt u de lijn- en oproepstoetsen die direct kunnen worden geprogrammeerd.

**Pagina info:** hier vindt u alle informatie over de telefoon en de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal berichten, status van de doorschakeling, vergaderoproep, enzovoort.

### Presentatie van oproepen

- Inkomende oproep.** **Actieve verbinding.**
- Oproep in wachtstand.**

Bij twee gelijktijdige oproepen is het mogelijk om van de ene naar de andere oproep te schakelen door de toetsen die bij die oproep horen, in te drukken.

**Navigatietoets links-rechts:** hiermee kunt u oproepen raadplegen.

**OK-toets:** hiermee kunt u de geraadpleegde oproep aannemen.

### Functietoetsen en programmeerbare toetsen

- Informatietoets:** hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina "Menu" en voor het programmeren van de toetsen van de pagina "pers."
- Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices** wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.
- Toets nummerherhaling:** hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.
- Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2):** het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd.

### Aanpassen van uw toestel

De programmeerfuncties voor het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **menu**.

### Wijzigen van uw toestel password

**menu** → **Instellingen** → **Mijn telefoon** → **Mijn opties**

toegankelijk via de pagina "menu"

**Wachtwoord** → **volg de instructies op het scherm**

### Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen

**menu** → **Slot** → **2** **3** **5** **6**

toegankelijk via de pagina "menu"

voer volgens de instructies op het scherm uw wachtwoord in of valideer het

→ **het toestel is vergrendeld/ontgrendeld**

### Beltoon aanpassen

**menu** → **Instellingen** → **Mijn telefoon**

toegankelijk via de pagina "menu"

**Gaat over** → **configureer de bel (melodie, volume, modus, enzovoort) door de instructies op het scherm te volgen**

### Instellen van het contrast van het display (Alcatel 4038)

**menu** → **Instellingen** → **Mijn telefoon**

toegankelijk via de pagina "menu"

**Contrast** → **Scherf**

→ **verhogen of verlagen van het contrast** OF **druk deze toets meermaals in om het contrast te wijzigen**

## Telefoneren

### Het nummer van uw toestel opvragen

info

Het nummer van het toestel wordt weergegeven op de pagina "Info".



Ga naar de pagina "Info" met behulp van de navigatietoetsen.

## Opbellen



OF



OF



OF



hoorn opnemen

hands-free

geprogrammeerde lijsttoets

meteen nummer kiezen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.


## Beantwoorden van een oproep



OF



OF



hoorn opnemen

hands-free

druk de toets "inkomende oproep" bij het pictogram in


## Herhalen



laatste nummer herhalen

## Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel

gekozen aansluiting is bezet



verbinding beëindigen

## Voicemail

### Raadplegen van uw voicemail

Wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



volg de instructies op het scherm

druk de toets bij "voicemail- of tekstberichten raadplegen" in

## Doorschakelen van uw oproepen

### Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



druk de toets in bij de te programmeren doorschakelfunctie (rechtstreeks, berichten, niet storen, enzovoort)

kies het nummer van het gewenste toestel

druk op ok als de programmering niet automatisch is opgeslagen

### Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



druk de toets bij "doorschakelen naar mailbox" in

druk op ok als de programmering niet automatisch is opgeslagen

## Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



bevestig zo nodig het annuleren van de doorschakelfunctie

druk de toets bij "doorschakeling annuleren of uitschakelen" in

## Nummerlijsten

### Opbellen via naamkiezen



voer de eerste letters van de naam in

selecteer de naam in de weergegeven lijst

nummer wordt gebeld als de naam goed is



selecteer de naam in de weergegeven lijst

nummer wordt gebeld als de naam goed is

## Oproeptoetsen programmeren

pers.



volg de instructies op het scherm.

druk een oproeptoets of een programmeerbare toets (f1 of f2) in. dit kan rechtstreeks of via de toets

## Bellen via geprogrammeerde oproeptoetsen

pers.



met behulp van de navigatietoetsen toegankelijk op de pagina "pers."


zoek de aansluiting die u wilt bellen tussen de geprogrammeerde oproeptoetsen

de persoon van uw keuze opbellen

## Tijdens het gesprek

### TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



tijdens het gesprek



om in te schakelen

### Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

meteen nummer kiezen

nummer kiezen

## Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



nr. van het toestel van bestemming

## Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern).



gesprek tussen drie gesprekspartners of functiecode

opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner of functiecode

gesprek met alle beëindigen

## Garantie en voorwaarden

In dit document vindt u de diensten die beschikbaar zijn op toestellen Alcatel 4038-4039-4068 die zijn aangesloten op een Alcatel OmniPCX Office- of Alcatel OmniPCX Office Enterprise-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het toestel 4038-4068 (toestel IP) of 4039 (digitaal toestel). Raadpleeg de installateur.

Waarschuwing: zorg ervoor dat het telefoontoestel nooit in contact komt met water. Wel kunt u voor het reinigen van het toestel een vochtige doek gebruiken. Gebruik nooit oplossingen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Sprei nooit schoonmaakmiddelen op het toestel.

Het luistergedeelte van de hoorn kan metaaldeeltjes aantrekken die gevaar voor het oor kunnen opleveren.

De labels zijn niet officieel vastgelegd en kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn. Bepaalde functies van het toestel zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en de activering van softwareleutels.

EC: Wij, Alcatel Business Systems, verklaren bij deze dat het product Alcatel 4038-4039-4068 in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europees Parlement en de Raad. Een kopie van deze verklaring van instemming kunt u bij uw installateur aanvragen.

### Alcatel 4068

Het onderhavige apparaat gebruikt een radiofrequentiespectrum waarvan het gebruik niet in alle landen van de EU is geharmoniseerd. Hetzelfde radiofrequentiespectrum kan derhalve met andere toepassingen worden gedeeld. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) het apparaat moet elke storing accepteren, waaronder storing die de werking van dit apparaat nadelig kan beïnvloeden. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften (Federal Communications Commission). Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan de door verschillende landen (en in de Verenigde Staten door de FCC) gestelde beperkingen met betrekking tot de uitstraling van energie in het radiofrequentiegebied en de specifieke absorptiesnelheid. Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van het producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rechten voorbehouden.



3 GV 19 00 1 NLAB 010 4 4 7